KRALJA PETRA I 205
21400 BAČKA PALANKA, SRBIJA
+381 21 6040 505

NAVODILA ZA VARNO DELO

Električni paletni voziček Baoli EP 15-03 · dodatek uvoznika

Ta dokument ne nadomešča proizvajalčevih navodil za uporabo. Vsebuje splošna pravila za varno delo s spremljevalnimi električnimi paletnimi vozički in glavne podatke o stroju. Pred prvo uporabo mora upravljavec prebrati in razumeti proizvajalčeva navodila za uporabo in vzdrževanje, ki so priložena stroju. Postopki, ki so odvisni od izvedbe stroja — razporeditev in delovanje upravljalnih elementov, polnjenje baterije, sprostitev zavore, diagnostika in intervali vzdrževanja — so navedeni samo v proizvajalčevih navodilih. Proizvajalčeva navodila v angleščini so na zahtevo na voljo pri uvozniku.

1. GLAVNI PODATKI O STROJU

Proizvajalec / model	**KION BAOLI · EP 15-03 (series 6159)**
Vrsta stroja	**Električni paletni voziček, spremljevalni (upravljavec hodi ob stroju)**
Nosilnost	**1.500 kg pri težišču bremena 600 mm**
Višina dviga	**115 mm**
Dolžina vilic	**1.150 mm**
Lastna teža	**120 kg (brez bremena)**
Hitrost vožnje	**4,5 km/h z bremenom · 5 km/h brez bremena**
Največja premagljiva strmina	**6 % z bremenom · 16 % brez bremena**
Delovna zavora	**Elektromagnetna**
Baterija	**Li-ion 24 V / 20 Ah, brez vzdrževanja**
Raven zvočnega tlaka	**< 74 dB(A) na mestu upravljavca**

Podatki iz proizvajalčevega podatkovnega lista (Baoli Datasheet EN, Rev. 2.15.1.18, 07.2026, po VDI 2198).

2. KDO SME UPRAVLJATI STROJ

- Stroj sme upravljati samo oseba, usposobljena za delo s spremljevalnimi električnimi paletnimi vozički, ki pozna proizvajalčeva navodila in jo je za to pooblastil delodajalec.
- Upravljavec mora poznati razmere v skladišču: naklone, klančine, prehode, nosilnost tal in območja, kjer se gibljejo ljudje.
- Priporočamo zaščitno obutev z ojačano kapico in zaščitne rokavice.
- Delo pod vplivom alkohola, zdravil, ki vplivajo na pozornost, ali v utrujenem stanju je prepovedano.

3. PREGLED PRED ZAČETKOM DELA

Pred vsako izmeno preverite:

- kolesa — poškodbe, obrabo, navito folijo, vrvico ali krpe;
- vilice — deformacije, razpoke, poškodovane konice;
- ojnico in upravljalne elemente — ojnica se prosto giblje, upravljalni elementi se vračajo v nevtralni položaj;
- zaviranje — stroj se ustavi brez obotavljanja in brez zanašanja na eno stran;
- napolnjenost baterije in stanje priključkov;
- da ni sledi puščanja ter da so vsi pokrovi in zaščite na svojem mestu.

Če pri pregledu ugotovite kakršno koli napako, stroja ne smete uporabljati, dokler napaka ni odpravljena. Okvaro takoj prijavite odgovorni osebi.

4. BREME

- Nosilnost je 1.500 kg pri težišču bremena 600 mm od hrbta vilic. Preobremenitev je prepovedana.
- Breme mora biti enakomerno porazdeljeno po obeh vilicah in nameščeno do hrbta vilic, nikoli na konice.
- Bočno nalaganje in breme, ki leži samo na eni vilici, sta prepovedana.
- Dolžina vilic mora biti enaka ali večja od dolžine palete — breme ne sme segati čez konice vilic.
- Ne prevažajte nestabilnega, ohlapno zloženega ali nezavarovanega bremena.
- Paleta mora biti v dobrem stanju; poškodovanih palet ni dovoljeno uporabljati.

5. VOŽNJA IN MANEVRIRANJE

- Upravljavec hodi ob stroju, zunaj poti vilic, z roko na ojnici.
- Hitrost prilagodite razmeram; v ozkih prehodih, na križiščih, pri izhodu iz prehodov in pri vzvratni vožnji jo zmanjšajte na hitrost hoje.
- Med vožnjo naj bo breme v najnižjem položaju, tik nad tlemi.
- Največji dovoljeni naklon je 6 % z bremenom in 16 % brez bremena. Na klančini mora biti breme vedno obrnjeno navzgor.
- Vožnja prečno po klančini in obračanje na klančini sta prepovedana.
- Stroj je namenjen za ravna, trdna in suha tla v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte ga na neravnih, blatnih ali poledenelih površinah.
- Bodite pozorni na višino vrat, napeljav in regalov ter na nosilnost tal, klančin in dvigal.
- Pri vstopu v tovornjak ali zabojnik preverite, da je vozilo zavarovano pred premikom in da klančina prenese skupno težo stroja, bremena in upravljavca.

6. PREPOVEDANO

- prevoz ljudi na stroju ali na bremenu;
- stanje ali hoja pod dvignjenimi vilicami ali dvignjenim bremenom;
- vstavljanje rok, nog ali katerega koli dela telesa v dvižni mehanizem;
- uporaba stroja za dviganje ali vleko, ki ni predvidena v proizvajalčevih navodilih;
- puščanje stroja brez nadzora z dvignjenim bremenom;
- spreminjanje konstrukcije, izklapljanje ali obhajanje varnostnih naprav;
- uporaba stroja v potencialno eksplozivnih atmosferah, razen če je za to posebej izdelan.

7. PARKIRANJE IN PREKINITEV DELA

- Vilice spustite v najnižji položaj.
- Stroj parkirajte na ravni površini, stran od prehodov, evakuacijskih poti in dostopa do gasilne opreme.
- Stroj izklopite in ga zavarujte pred nepooblaščeno uporabo, kot je opisano v proizvajalčevih navodilih.
- Stroja ne parkirajte na klančini.

8. BATERIJA

- Stroj uporablja litij-ionsko baterijo 24 V / 20 Ah, ki ne potrebuje vzdrževanja.
- Uporabljajte samo polnilnik, ki ga proizvajalec predpisuje za ta stroj.
- Baterijo polnite v prezračevanem prostoru, stran od virov toplote in vnetljivih materialov.
- Poškodovane, deformirane ali napihnjene baterije ne uporabljajte in ne polnite — takoj jo odstranite in obvestite servis.
- Baterije ne odpirajte in ne razstavljajte. Izrabljena baterija je posebni odpadek in jo je treba predati pooblaščenemu zbiralcu.

Postopek polnjenja, priključitve in menjave baterije je naveden v proizvajalčevih navodilih in ga je treba izvesti natanko tako, kot je tam opisano.

9. VZDRŽEVANJE IN SERVIS

- Popravila, nastavitve in posege na hidravliki, elektriki in zavori sme izvajati samo pooblaščena usposobljena oseba.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
- Obseg in intervale vzdrževanja določa proizvajalec v svojih navodilih.
- Servis in nadomestne dele zagotavlja uvoznik: +381 21 6040 505, info@viljuskari-jovic.rs.

10. ČESA TA DOKUMENT NE ZAJEMA

Naslednje je navedeno samo v proizvajalčevih navodilih za uporabo in vzdrževanje, ki jih je treba prebrati pred delom:

- razporeditev, oznake in delovanje upravljalnih elementov na ojnici, vključno z varnostnim gumbom;
- postopek vklopa, vožnje, dviganja in spuščanja;
- postopek polnjenja in menjave baterije;
- postopek sprostitve zavore in ročnega premikanja stroja;
- pomen sporočil in signalov na prikazovalniku ter ukrepanje ob okvari;
- načrt vzdrževanja, mazalna mesta in intervale;
- garancijske pogoje in proizvajalčevo izjavo o skladnosti.

Prevod v slovenščino je informativen. V primeru razhajanj velja srbska različica.